Travel Berkey™ - Big Berkey™

Royal Berkey™ - Imperial Berkey™

Crown Berkey™

Manuel d'instructions

<u>ATTENTION</u> : Assurez-vous de lire attentivement, de bien comprendre et de suivre les indications fournies dans ces quelques pages. Le cas contraire pourrait entraîner le risque de blessures corporelles, de dégâts d'eau ou alors d'annulation de la garantie.

Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que tous les composants sont correctement assemblés et installés en suivant les instructions fournies. Même si votre système Berkey® en principe ne fuira pas, il est toujours possible qu'une fuite se produise s'il est mal assemblé ou si un composant est défectueux.

Par mesure de prudence, nous vous recommandons, pour les premières 24h, de placer le système rempli dans un endroit où une fuite éventuelle ne risquerait pas de causer des dommages matériels.

<u>Contenu de la boîte</u>

- 1- Réservoir supérieur
- 1- Réservoir inférieur
- 1- Couvercle, poignée et vis
- 2 à 8- Eléments de purification, écrous et rondelles (quantité selon modèle)
- 0 à 6- Bouchons d'obturation (quantité selon modèle)
- 1- Robinet, écrou et deux rondelles
- 1- Rondelle d'amorçage
- 1- Manuel d'instructions

INTRODUCTION

En achetant votre purificateur d'eau **Berkey®,** vous avez posé un geste important pour vous protéger contre des maladies causées par des virus, pathogènes, parasites, produits chimiques nocifs, métaux lourds et autres contaminants présents dans votre source d'eau potable.

Grâce à la facilité d'utilisation de cet appareil et à son efficacité prouvée pour enrayer les maladies d'origine hydrique et pour éliminer les contaminants, les systèmes de purification d'eau **Berkey®** sont désormais utilisés à travers le monde par un nombre croissant d'organismes humanitaires et d'organismes de secours d'urgence lors d'interventions sur le terrain.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. La propreté est essentielle. Se laver les mains et bien laver les deux réservoirs et le couvercle avant de commencer pour éviter la contamination du système lors de l'assemblage.
2. Retirer les éléments de purification Black Berkey™ et les autres composants de leur emballage de protection, en repérant chaque élément de la liste sur la première page.
3. Pour installer la poignée, passer la vis dans le trou du couvercle, puis visser la poignée sur la vis en serrant à main.
4. **Suivre les instructions fournies dans le document ci-joint pour effectuer la procédure d'amorçage des éléments Black Berkey™.**
5. Placer la grande rondelle d'étanchéité sur la tige filetée de l'élément de purification.
6. Placer la tige de l'élément dans le trou situé dans la base du réservoir supérieur, puis sécuriser l'élément à la base du réservoir en vissant l'écrou à ailettes sur la tige filetée.
7. Répéter les étapes 5 et 6 pour chacun des éléments de purification.
8. Pour les systèmes dotés de plus de trous que d'éléments Black Berkey™, utilisez les bouchons d'obturation pour bloquer les trous restants. Assurez-vous d'utiliser une rondelle d'étanchéité à l'intérieur et l'autre à l'extérieur.
9. Placer la rondelle d'étanchéité biseautée sur les filets du robinet avec le côté biseauté tourné vers le réservoir.
10. Insérer la tige du robinet dans le trou du réservoir inférieur, glisser le deuxième joint d'étanchéité sur les filets à l'intérieur du réservoir, puis fixer le tout avec l'écrou. Serrer à la main. Astuce : pour le dernier quart de tour, tenir l'écrou en place et tourner le robinet jusqu'à ce qu'il soit à la verticale.
11. Placer le réservoir supérieur sur le réservoir inférieur.
12. Remplir le réservoir supérieur d'eau et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites par la base des éléments (joints d'étanchéité) ou par les bouchons d'obturation.
13. Placer le couvercle sur le réservoir supérieur puis attendre le temps nécessaire pour que toute l'eau soit filtrée. Jeter cette eau de rinçage pour éliminer tous les résidus qui auraient pu se déloger pendant la procédure d'amorçage.
14. Votre système Berkey® est désormais prêt à être utilisé.

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DU SYSTÈME Berkey®

1. Attention aux débordements
   Quand le réservoir inférieur est partiellement rempli, faire attention de ne pas trop remplir le réservoir supérieur car cela pourrait faire déborder le réservoir inférieur. Par exemple, si le réservoir inférieur est rempli à 1/3, le réservoir supérieur peut être rempli aux 2/3. Si le réservoir inférieur est à moitié rempli, le réservoir supérieur peut être rempli à moitié et ainsi de suite.
2. Faire le plein le soir avant de vous coucher
   Ajoutez de l'eau dans le réservoir supérieur le soir avant d'aller vous coucher. Ainsi, vous aurez une quantité suffisante d'eau traitée le lendemain au réveil.
3. Vider l'eau de temps en temps
   Une fois filtrée, l'eau qui se retrouve dans le réservoir inférieur ne contient plus de chlore et donc n'a plus de protection contre les bactéries. Si le système est laissé au repos pendant plus de 3 jours, il est recommandé que toute l'eau qui se trouve dans le réservoir inférieur soit jetée.
4. En cas de conditions d'eau extrêmes
   Même si ce système peut purifier efficacement l'eau non traitée d'étangs, de lacs et de rivières, utilisez toujours l'eau la plus claire et propre possible. Par précaution, si vous comptez utiliser une source d'eau qui pourrait contenir des contaminations bactériologiques et virales extrêmes, il est recommandé d'utiliser 4 gouttes d'eau de javel ou d'iode par litre d'eau traitée avant de la purifier avec le système Berkey®. Cela tuera les agents pathogènes tels que les virus en environ 30 minutes. Le désinfectant sera ensuite complètement enlevé de l'eau traitée, y compris son odeur et son gout.

GARANTIE

La garantie du système Berkey® est de 6 mois à partir de la date d'achat. Les éléments de purification Black Berkey™, quant à eux, sont couverts par une garantie de deux ans calculée au prorata de l'utilisation, par intervalles de six mois. Pendant la période de garantie, le fabricant New Millenium Concepts Ltd s'engage à remplacer ou à réparer tout produit considéré comme étant défectueux ou qui ne fonctionne pas correctement. La portée de cette garantie est limitée aux défauts de matériaux ou de fabrication.

New Millenium Concepts Ltd ne peut d'aucune façon être tenu responsable des dommages matériels directs ou indirects causés par - mais non limités à - un appareil défectueux, une mauvaise utilisation ou manipulation, une utilisation abusive, un accident ou la négligence. La garantie du système Berkey® ne couvre que le produit acheté et rien d'autre. Il incombe au propriétaire d'éviter une utilisation abusive du purificateur et de remplacer les pièces usées au besoin lorsqu'elles ont atteint leur fin de vie utile. Aucune garantie ne s'appliquera aux pièces qui ont été utilisées à des fins autres que pour filtrer de l'eau ou qui ont été modifiées de manière, selon le jugement du fabricant, de nuire à sa performance.

La garantie couvre uniquement l'acheteur original du système Berkey® et est non transférable. Les coûts d'expédition de l'appareil vers le centre de service autorisé sont aux frais du client. Les frais de retour vers le client seront assumés par New Millenium Concepts. Les lois de l'état du Texas (États-Unis) régiront tout différend ou conflit qui pourrait survenir lors de l'application des termes de cette garantie. Cette garantie remplace expressément toute garantie, explicite ou implicite, relativement au système Berkey® et constitue la seule garantie faite par New Millenium Concepts, Ltd.